

KitchenAid®

Nederlands

SCHENKSCHILD

GUIDES VOOR HET BESTE RESULTAAT

POURING SHIELD

GUIDE TO EXPERT RESULTS

VERSEUR/PROTECTEUR

GUIDE DU CONNAISSEUR

SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

COLADOR TAMIZ

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

STÄNKSKYDD

GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

DEKSELET

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SYÖTTÖKOURU

OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN

PLASTSKÆRM

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

RESGUARDO DE SALPICOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

HVEITIBRAUT

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Model 5KN1PS

Eéndelig schenkschild

Dit toebehoren werd speciaal ontworpen voor het gebruik met alle KitchenAid®-keukenrobots.

Inhoudstafel

Belangrijke voorzorgsmaatregelen.....	3
Het schenkschild gebruiken.....	4
Garantie op de KitchenAid®-toebehoren in Europa (huishoudelijk gebruik)	5
Dienst na-verkoop/After sales service.....	5
Klantencontact.....	5

Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk.

In deze handleiding en op uw toestel vindt u een aantal belangrijke veiligheids-waarschuwingen. Lees ze aandachtig en leef ze strikt na.



Dit is het alarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen dat:

! GEVAAR

u gedood kunt worden of ernstig gewond kunt raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.

! WAARSCHUWING

u kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

De veiligheidswaarschuwingen informeren over het potentiële gevaar, over hoe u de kans op verwondingen kunt verkleinen, en over wat er kan gebeuren indien u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen.
2. De keukenrobot niet in water of andere vloeistoffen plaatsen om het risico van elektrische schokken uit te sluiten.
3. Dit toestel mag niet worden gebruikt door jonge kinderen noch door mindervalide zonder toezicht.
4. Trek de netstekker van de keukenrobot uit het stopcontact wanneer de keukenrobot niet wordt gebruikt, vóór het aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
5. Vermijd contact met bewegende delen. Steek uw vingers niet in de opening van de vultrechter.
6. Gebruik nooit een keukenrobot met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of nadat het toestel gevallen is of op een andere manier beschadigd werd. Om risico's te voorkomen, laat u het best het apparaat in de dichtstbijzijnde erkende klantenservice nakijken, herstellen, of mechanisch of elektrisch bijregelen.
7. Het gebruik van toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
8. Gebruik de keukenrobot nooit buiten.
9. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
10. Zorg ervoor dat het netsnoer geen hete oppervlakken raakt (zoals het fornuis).
11. Dit product werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontworpen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Het schenkschild gebruiken

Bevestigen:

1. Zet de snelheidsregelaar op "0" (UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker van de keukenrobot uit het stopcontact of schakel de stroom uit.
3. Bevestig de platte menghaak, de kneedhaak of de draadgarde EN de kom.



4. Schuif het schenkschild vanaf de voorkant van de keukenrobot over de kom tot het schild zich in het midden bevindt. De onderrand van het schild moet in de kom passen.

Gebruiken:

1. Voor de beste resultaten roteert u het schild tot de motorkop de U-vormige opening in het schild bedekt. Hierdoor bevindt de vultrechter zich net rechts van de hulpstuknaaf wanneer u vóór de keukenrobot staat.
2. Giet ingrediënten in de kom via de vultrechter.

Kom schoonschrappen:

NOTA: Schraap de kom NOOIT schoon terwijl de keukenrobot in werking is.

Draai de snelheidsregelaar op "0" (UITSCHAKELEN). Haal het schenkschild van de kom door dit naar voren te schuiven, til de kop van de keukenrobot omhoog (voor de keukenrobot met kantelbare kop) of laat de kom zakken (voor de keukenrobot met vaste kop en ophefbare kom), en schraap de kom schoon.

Schenkschild reinigen:

Was het schenkschild in een warm sopje.

NOTA: Het schenkschild is NIET vaatwasbestendig!

Garantie op de KitchenAid®-toebehoren in Europa (huishoudelijk gebruik)

Duur van de garantie:	KitchenAid zal betalen voor:	KitchenAid zal niet betalen voor:
TWEE JAAR volledige garantie vanaf de aankoopdatum.	Het vervangen van onderdelen, het transport en de werkuren voor het herstel van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. De reparatie moet worden uitgevoerd door een erkende klantenservice/ after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer het schenkschild gebruikt werd voor andere doeleinden dan het normale bereiden van voedingswaren. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, onjuist gebruik, misbruik, of schade als gevolg van een installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.

Dienst na-verkoop/After sales service

Alle reparaties moeten plaatselijk worden uitgevoerd door een erkende klantenservice van KitchenAid.

In Nederland:

MICAVE B.V.
Schimminck 10 a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
Tel.: +31/(0) 418 54 05 05

In België:

GEBROEDERS NIJS
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel.: +32/(0)15 30 67 60

Klantencontact

In Nederland: MICAVE B.V.
Schimminck 10 a
NL-5301 KR ZALTBOMMEL
Tel.: +31/(0) 418 54 05 05

In België: Gratis oproepnummer: 00800 38104026
KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11
BELGIE

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.

™ Handelsmerk van KitchenAid, V.S.

De vorm van de staande keukenrobot is een handelsmerk van KitchenAid, V.S.

© 2006. Alle rechten voorbehouden.

De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.