

Berging Model „EUROPA“

MONTAGE INSTRUCTIES

ATTENTIE

- Wij adviseren u bij de montage en het schoonmaken van uw berging werkhandschoenen te dragen.
- Enkele onderdelen van de staalplaten kunnen scherpe randen hebben.
- Zet de berging niet in elkaar bij wind.
- Niet vergeten de berging stormvast aan de fundering te verankeren. Pluggen en schroeven hiervoor zijn meegeleverd.

OPMERKINGEN BIJ DE MONTAGE

- Deze montage-instructies hebben betrekking op de montage van de metalen berging model "Europa" standaard model 3.
De instructies zijn echter tegelijkertijd van toepassing op de modellen 1, 2, 2A, 3, 4A, 5, 6 en 7 als ook voor de modellen in een speciale kleur.
- Bijgesloten is een onderdelenlijst met een plattegrond van alle modellen.
- De deuren kunnen naar wens op een andere plaats aangebracht worden als getoont wordt. Houdt u rekening met deze mogelijkheid alvorens met het in elkaar zetten te beginnen.
- Voor het bestellen van accessoires kunt u contact opnemen met uw leverancier.

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

- Het slot en de scharnieren jaarlijks oliën.
- Het dak en de dakgoten vrij houden van bladeren.
- Geen chemicaliën in de berging opslaan.
- Krassen direct met de meegeleverde lak behandelen.

Maten en voorbeelden voor de fundering

Let er bij het maken van de fundering op dat regenwater niet onder het bodemprofiel doorlopen kan. (Zie de voorbeelden 1, 2 en 3). Een vochtige bodem en condensatie kunt u vermijden door het aanbrengen van een sterke kunststof folie onder de tegels of het betonfundament.

(B) Funderingsbreedte

(L) Funderingslengte

Overzicht van de profielen:

Bodemprofiel	A
Kopprofiel	B
Hoekbekleding	C
Deuraanslag profiel	D
Deurdrempel	E
Verstevinging van kopprofiel	F
Dakpaneel ondersteuning	G
Daknoksteun	H
Nokafdekking	J1
Nokbalk boven	J2
Nokbalk onder	J3
Dakdrager (J4) en Daknoksteun (H1) – alleen voor model 5 en 7	
Dakgoot	K
Plaat met logo	L
Plankdragersteun	M

Montage stappen

1.

Begin met het samenbouwen van de zijwanden en de achterwand. Leg daarvoor het benodigde aantal (zie plattengrond bij de onderdelenlijst) zij – en achterwandpanelen S (lengte = 176 cm) op een vlakke ondergrond met de binnenkant (lichtgrijs) naar boven. Verbind per zijwand/achterwand een hoekbekleding (C) aan die zijde waar de wand eindigt met een gehele U vorm (zie foto). De zijwandelementen (S) / hoekbekleding (C) alleen in het midden met de schroeven, o-ringen en moeren vastzetten (zie pijlen)

2.

Schuif, zoals getoond, het bodemprofiel (A) en het kopprofiel (B) op de zijwandpanelen (S) en zet ze met schroeven, O-ringen en moeren vast. De schroeven en moeren aan het einde van de zijwanden worden later aangebracht. (Zie pijl No!) De moeren nu nog niet geheel vast aandraaien.

3.

De voorwand met de openslaande deuren bouwt u op dezelfde manier samen. U spaart alleen de ruimte voor de deuren uit en monteert de beide deuraanslagprofielen (D) zoals getoond. Let erop dat de deuren vanaf model 3 ook uit het midden geplaatst kunnen worden. De deurdrempel (E) kunt u nu ook al aanbrengen. Verder kunt u de 4 scharnieren met de 4 versterkingsplaatjes aan de deuraanslagprofielen (D) monteren => Let op de indrukken op de scharnieren (L= Links, R= rechts)

4.

Duw nu de achterwand met de zijwanden samen. De uiteinden van de kopprofielen (B) worden pas later met schroeven en moeren aan elkaar verbonden. (Zie pijl No!) Als laatste monteert u de voorwand en zet u de wanden haaks. Voor de modellen 2A – 7 brengt u aan de linker en rechter bovenhoek van de voorwand het stoelhoekje voor de windhaken aan.

5.

Bevestig op het voorste en achterste kopprofiel (B) de nokbalksteun (H) in het midden met een schroef en moer. Aan de voorkant schuift u boven de deuropening tussen het kopprofiel (B) en de

nokbalksteun (H) de versteviging (F) zoals getoond en zet hem losjes vast aan het kopprofiel (zie pijlen).

Leg de onderste nokbalk (J3) op de nokbalksteunen (H) en zet hem aan beide einden met een schroef en moer vast zodat hij niet naar beneden kan vallen.

5A.

Alleen voor de modellen 5 en 7:

Monteer de extra 4 nokbalksteunen (H1)/dakdrager (J4). Breng, zoals getoond, het afdichtingsband op de beide dakdragers (J4) aan. Leg de linker en de rechter dakdrager (J4) op de nokbalksteunen (H1). De nokbalksteunen (H1) worden alleen aan het kopprofiel en de dakdrager (J4) vastgezet en niet aan de nokplaat (N).

6.

Breng nu aan de voor- en achterzijde de nokplaten (N) aan. De onderste rand van de nokplaat wordt tussen het kopprofiel (B) en het verstevigingsprofiel (F) geschoven zoals afgebeeld. Ledere nokplaatdeel wordt eerst aan de noksteun (H) en vervolgens samen met het verstevigingsprofiel (F) aan het kopprofiel bevestigd.

7.

Plaats een dakopleg-profiel (G) zoals getoond op het kopprofiel (B) van de linker en rechter zijwand en zet hem in het midden aan het kopprofiel vast. Op dit moment verbindt u de hoeken van de beide kopprofielen (B), de nokplaat (N) en het dakopleg-profiel (G) met een boutje en moertje. Als de gaten niet in lijn liggen dan kunt u de bijgeleverde spijker gebruiken.

8.

Leg de dakgoot (K) op het dakopleg-profiel (G) van de zijwanden en bevestig hem met boutjes en moertjes. Knik het uiterste gedeelte van het nokprofiel, zoals getoond, bij de perforatie om en zet het vast aan de dakgoot. Voor de modellen 1 en 2 bevestigt u ook de stoelhoekjes voor de windhaken.

9.

Leg nu de dakplaten, zoals afgebeeld, op de nokbalk (J3). Een verkeerde overlapping (zie foto's) van de dakplaten kan lekkage veroorzaken. Let erop dat bij de dakplaten de schroefgaten zich onderaan aan de kant van het dakoplegprofiel/dakgoot bevinden. Zet het eerste dakpaneel gelijk vast aan het nokprofiel (zie pijl) en de volgende dakpanelen aan de vorige c.q. weer aan het nokprofiel. Nu pas zet u de dakpanelen aan het dakgoot/dakoplegprofiel, waarbij u voor het centreren van de schroefgaten de meegeleverde spijker gebruikt.

10.

Schuif de bokbalkbekleding (J1) zoals afgebeeld over de bovenste nokbalk (J2). Leg deze samen op de onderste nokbalk (J3) en zet deze aan uiteinden zoals afgebeeld en (m.u.v. model 1 en 2A) ook in het midden met 2 c.q. 3 zelftappenden parkes vast. De moertjes aan de uiteinden van de nokbalkhouder nu direct aandraaien, de parker(s) met sleutel 10 met gevoel vastdraaien.

11.

Monteer aan de voor-en achterkant van de nokplaten (N) de plaat met het logo (L), schroef hem boven op het dak aan het dakpaneel (niet te vast aandraaien) en van binnen aan het kopprofiel (B) vast.

12.

Schuif de transparente beschermings slang over de beide windhaken en bevestig ze zoals afgebeeld aan het stoelhoekje.

13.

Monteer de bovenste scharnierdelen tegelijk met de verstevigingsplaatjes aan de linker en rechter deur. Let wederom op de indruk. (Aanwijzing: De rechter deur heeft de uitsparing voor het deurslot.)

14.

Plaats de slotstangeleiders (o) met lichte druk boven en onder in de rechter deur. Monteer nu het slot zoals afgebeeld met de 2 schroefjes en platte ringen. Plaats de slotstangen in de hevelplaat zoals

afgebeeld en geleid de stangen onder en boven door de stanggeleiders. Zet de hevelplaat met de slotstangen met de splitpen aan het slot vast.

15.

Plaats nu ook de slotstanggeleiders (o) boven en onder in de linker deur. Leidt de sluitpennen (P) er doorheen zoals afgebeeld. Breng nu de witte gummi stootnokjes boven en onder bij beide deuren aan.

Let op: De verstevigingsplaat (gereedschapophangstelsel) aan beide deuren moet op de 4 hoeken (zie pijlen) nog vastgezet worden. Dit geeft de deuren extra stabiliteit. Nu kunt u beide deuren ophangen.

16.

Op een geschikte plaats aan de binnenwand kunt u nu de planken monteren. Daarvoor plaatst u de plankdragersteunen (M) zoals afgebeeld. Op de gewenste hoogte brengt u de plankdragers aan en legt u hierop de planken.

Zet de planken met parkers aan de plankdragersteunen vast.

17.

Breng nu de overige toebehoren op de gewenste plaats aan. De steelhouders moeten bij de perforering ca. 120° omgebogen worden. De twee meegeleverde dakgootuitloopstukken met veiligheidsring en zeskantmoer schroeft u op de desgewenste plek van de dakgoot waar u de waterafvoer wilt hebben. U kunt een standaard waterslang hierop aansluiten. M.b.v. de dakgootstoppen sluit u de andere openingen van de dakgoot af.

(Opmerking: Als accessoire zijn mooie metalen regenpijpen in de kleur van het berging leverbaar)

Met de witte plastic afdekkapjes kunt u de uitstekende schroefeinden afdekken.

18.

Tenslotte zet u de berging geheel haaks (diagonalen meten) op zijn fundering (of Biohort bodemframe dat als toebehoor leverbaar is). Let erop dat de bovenkanten van de deuren parallel aan de kopprofielen lopen. De deuren en ook de opening tussen de deuren (4 – 6 mm) kunnen nu nog door zijwaartse verschuiving van de voorwand (zie afbeelding) afgesteld worden.

Nu kunt u alle moertjes vastdraaien en vergeet niet uw berging goed te verankeren met de meegeleverde pluggen en bouten!!!

ALLEEN VOOR DE MODELLEN 2A EN 4A (AANBOUW – HUIS)

Verwijder de 4 schroeven van de zijwand waaraan u de aanbouw- hoekplaat bevestigen wilt. Zet de hoekplaat in het onder- en kopprofiel en zet hem aan de zijwand vast met de boutjes en moertjes. Bevestig de hoekplaat vervolgens met de bijgeleverde pluggen (i 8 mm)enschroeven aan de muur.