

Wood protector:

- ✓ **Water- en olieafstotend**
- ✓ **Beschermt de natuurlijke uitstraling van hout**
- ✓ **Geeft een duurzame nano-protectie**

TOEPASSING

Geschikt voor alle ongelakte en ongeoliede zachte- en harde houtsoorten. De Protector creëert een onzichtbare bescherming die het hout beschermt tegen water, olie, mossen, algen en schimmels. De laag is dampdoorlatend, UV-filterend en kleurloos. De Protector beschermt de natuurlijke uitstraling van hout en houdt het lang in originele staat en conditie. Let op: bij teak vooraf behandelen met SUNS Shine Wood Cleaner voor verkrijgen van goede impregnatie.

EIGENSCHAPPEN

Transparante oplossing van fluorpolymeren in solvent. Na verdampen vormt zich een onzichtbare, goed hechtende beschermingslaag rond de houtvezels.

Goed schudden voor gebruik!

GEBRUIKSAANWIJZING

Buiten of in een geventileerde ruimte aanbrengen. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken. Gebruik voor snel en effectief reinigen van hout SUNS Shine Wood Cleaner. Niet verwerken onder 5° C. Breng product onverdund aan en smeer egaal uit met zachte borstel of (blok)kwast. Product kan licht schuimen. Aanbrengen kan ook met spuitpistool (0.8 mm), niet vernevelen. Druppels vermijden en meteen afvegen. Voor optimale bescherming 2x aanbrengen. Eerste laag ca. 1 uur laten drogen alvorens een nieuwe laag op te brengen. Droogtijd enkele uren afhankelijk van temperatuur en ondergrond. Het product heeft binnen ca. 24 uur volledig gereageerd. In deze tijd het oppervlak niet met water of olie belasten.

RENDEMENT 8-12 m² per liter. Afhankelijk van aanbrengmethode, laagdikte en absorptie van drager.

VEILIGHEID Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oog/gelaatsbescherming gebruiken. Niet vernevelen.

GEVAAR Overeenkomstig EU richtlijn 1272-2008-EG:

H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.