

FR:

Système d'auto relâche.

Transforme les déchets de cuisine et de jardin en nourriture utilisable pour tout type de plantes.

Réduit vos déchets domestiques en recyclant les produits organiques.

- Couvercle à clapet protégeant du vent
- Construction unique permettant une circulation d'air qui accélère le processus de décomposition.
- Accès facile des 4 côtés

Instructions de montage - Comment utiliser votre mega composteur

Mode D'emploi:

- Placer le composteur az soleil accélérera le processus de décomposition

Vous pouvez décomposer:

- Les feuilles
- L'herbe sèche
- Les mauvaises herbes
- Les plantes de jardin
- Les troncs souples
- Les résidus de fruits et de légumes
- Les coquilles d'œuf (écrasées)
- Les sachets de thé, le marc de café

Vous ne pouvez décomposer:

- La viande, les graisses, les os, le poisson
- Les produits laitiers
- L'huile de cuisson

NL:

Automatisch openingssysteem

Maakt van keuken-en tuinalval bruikbaar plantenvoedsel

Vermindert de hoeveelheid van uw huishoudelijk afval door organisch materiaal te hergebruiken.

- Windveilig deksel met knipslot
- Unieke komstructie zorgt voor luchtcirculatie om compostering te versnellen
- Gemakkelijke toegang van alle 4 de kanten

Montage-instructies - Uw mega-composter gebruiken

Hoe te composteren:

- Door de compostbak in de zon te plaatsen wordt de snelheid van het composteren opgevoerd

Dit kunt u composteren:

- Bladeren
- Droog gras
- Onkruid
- Tuinplanten
- Zachte plantenstengels
- Fruit- en groenteafval
- Eierdoppen (verpulverd)
- Theezakjes en koffiedik

Dit mag u niet composteren:

- Vlees, vet, botten, vis
- Melkproducten
- Bakolie